



Handsender GF1250 und GF1251

Der Handsender GF1250/GF1251 ist für die Bedienung von zwei unterschiedlichen Sonnenschutzeinrichtungen mit Sonnenautomatik geeignet.

Kanal 1:	Taste Ausfahren 	Taste Einfahren 
Kanal 2:	Taste Ausfahren 	Taste Einfahren 

Von den 6 Bedientasten sind 2 oberen linken Tasten für das Ausfahrbehl und die 2 oberen rechten Tasten für das Einfahrbehl zuständig.

Das untere Tastenpaar verfügt über eine Sonderfunktion zum Ein- bzw. Ausschalten der Sonnenautomatik.

Sonnenautomatik EIN  Sonnenautomatik AUS 

Die Codierung erfolgt über eine Schalterreihe im Handsender.

Sendefrequenz: 433,92 MHz

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden.

Die Konformitätserklärung zu dem Handsender finden Sie unter www.geiger.de

Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie öffnen Sie bitte das Batteriefach auf der Rückseite des Gehäuses. Entfernen Sie hierfür die dort angebrachte Kreuzschlitzschraube.

Stellen Sie bei Bedarf nun mit den DIP-Schaltern 1 - 7 Ihre persönliche Codierung ein. Durch die feste Kanalzuordnung bleiben die DIP-Schalter 8 und 9 auf der mittleren Position.

Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.

Batterie: 2 x 1,5 V Type AAA

Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

