

Handsender GF1150/GF1151

Der Handsender GF1150/GF1151 ist für die Bedienung von einer oder mehrerer gleichzeitig fahrender Sonnenschutz-
zeinrichtungen geeignet.

Taste: Ausfahren ▼

Taste: Einfahren ▲

Die Codierung erfolgt über eine Schalterreihe im Handsender.

Die unteren Bedientasten verfügen über eine Sonderfunktion zum Ein- bzw. Ausschalten der Sonnenautomatik.

Sonnenautomatik EIN  Sonnenautomatik AUS 

Die Codierung erfolgt über eine Schalterreihe im Handsender.

Sendefrequenz: 433,92 MHz

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden.

Die Konformitätserklärung zu dem Handsender finden Sie unter www.geiger-antriebstechnik.de

Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie öffnen Sie bitte das Batteriefach auf der Vorderseite des Gehäuses.

Stellen Sie bei Bedarf nun mit den DIP-Schaltern 1 - 7 Ihre persönliche Codierung ein. Durch die feste Kanaluordnung bleiben die DIP-Schalter 8 und 9 auf der mittleren Position.

Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.

Batterie: 12 V (Type A23) Die Batterie kann durch die Typen 23A; VA23A; MS21 oder MN21 ersetzt werden.

Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

