

Handsender GF1300/GF1301

Der Handsender GF1300 und GF1301 ist für die Bedienung von drei unterschiedlichen und funkfern gesteuerten Sonnenschutzeinrichtungen geeignet.

Kanal 1:	Taste Ausfahren		Taste Einfahren	
Kanal 2:	Taste Ausfahren		Taste Einfahren	
Kanal 3:	Taste Ausfahren		Taste Einfahren	

Von den 6 Bedientasten sind jeweils die linken Tasten für das Ausfahrbehehl und die rechten Tasten für das Einfahrbehehl zuständig.

Die Codierung erfolgt über eine Schalterreihe im Handsender.

Sendefrequenz: 433,92 MHz

Der Sender entspricht den technischen Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, trägt das CE Zeichen und kann in allen EU-Staaten und der Schweiz ohne Anmeldung verwendet werden.

Die Konformitätserklärung zu dem Handsender finden Sie unter www.geiger-antriebstechnik.de

Zum Einstellen der Codierung oder zum Austauschen der Batterie öffnen Sie bitte das Batteriefach auf der Rückseite des Gehäuses. Entfernen Sie hierfür die dort angebrachte Kreuzschlitzschraube.

Stellen Sie bei Bedarf nun mit den DIP-Schaltern 1 - 7 Ihre persönliche Codierung ein. Durch die feste Kanaluordnung bleiben die DIP-Schalter 8 und 9 auf der mittleren Position.

Tauschen Sie die Batterie sobald die LED Anzeige bei Betätigung einer Bedientaste nicht mehr leuchtet.

Batterie: 2 x 1,5 V Type AAA

Verbrauchte Batterien müssen nach den nationalen Bestimmungen entsorgt werden.

