

## Télécommande GF1300/GF1301

Les télécommandes GF1300 et GF1301 permettent la commande de trois systèmes de protection solaire différents.

Canal 1:	Touche extension 	Touche rétraction 
Canal 2:	Touche extension 	Touche rétraction 
Canal 3:	Touche extension 	Touche rétraction 

Sur les 6 touches de la télécommande, les 3 touches de gauche commandent l'extension et les 3 touches de droite la rétraction.

Le codage est effectué au moyen d'un interrupteur de codage placé dans la télécommande.

Fréquence d'émission : 433,92 MHz

La télécommande satisfait aux exigences techniques de la Communauté Européenne, porte la marque CE et peut être utilisée dans tous les Etats membres de l'Union Européenne comme en Suisse sans enregistrement préalable.

La déclaration de conformité de ce produit est disponible sur notre site : [www.geiger-antriebstechnik.de](http://www.geiger-antriebstechnik.de)

Pour définir le codage ou changer la pile, il faut ouvrir le compartiment à piles au dos du boîtier et retirer la vis cruciforme.

Utiliser les interrupteurs DIP 1 à 7 pour programmer votre codage individuel.

Les interrupteurs DIP 8 + 9 restent en position centrale, les canaux ayant une affectation fixe.

La pile doit être remplacée si le témoin lumineux (LED) ne s'allume plus lorsqu'une touche de commande est activée. Pile: 2 x 1,5 V Type AAA

**Les piles usagées doivent être éliminées conformément à la législation en vigueur.**

