

## Télécommande GF1400/GF1401

Les télécommandes GF1400 et GF1401 permettent la commande de quatre systèmes de protection solaire différents disposant de la fonction automatisme soleil.

Canal 1:	Touche extension		Touche rétraction	
Canal 2:	Touche extension		Touche rétraction	

Sur les 6 touches de la télécommande, les 4 premières touches du haut (droite et gauche) permettent de commander la rétraction ou l'extension.

Les deux touches du bas disposent d'une fonction spéciale permettant d'activer/désactiver l'automatisme soleil.

Automatisme soleil activé       Automatisme soleil désactivé 

En appuyant sur la touche de basculement on accède au deuxième niveau de commande.

Touche de basculement 

Deux systèmes de protection solaire et deux fonctions automatisme soleil peuvent être commandés à chaque niveau de commande. Lorsque la touche de basculement est activée, la LED rouge clignote et le deuxième niveau de commande est actif. Si aucune touche n'est activée en l'espace de 10 secondes, on retourne au premier niveau. Le codage est effectué au moyen d'un interrupteur de codage placé dans la télécommande.

Fréquence d'émission : 433,92 MHz

La télécommande satisfait aux exigences techniques de la Communauté Européenne, porte la marque CE et peut être utilisée dans tous les Etats membres de l'Union Européenne comme en Suisse sans enregistrement préalable.

La déclaration de conformité de ce produit est disponible sur notre site : [www.geiger-antriebstechnik.de](http://www.geiger-antriebstechnik.de)

Pour définir le codage ou changer la pile, il faut ouvrir le compartiment à piles au dos du boîtier et retirer la vis cruciforme.

Codage :

### Même codage de base pour toutes les touches (affectation automatique des canaux)

1. Pousser DIP 1 vers le haut sur ON sur l'interrupteur de programmation **2**
2. Définir un codage individuel DIP 1-7 pour les systèmes de protection solaire 1-2 sur l'interrupteur de codage **1**
3. Activer une touche quelconque et pousser DIP 1 vers le bas sur l'interrupteur de programmation **2**
4. Définir un autre codage DIP 1-7 pour les systèmes de protection solaire 3-4 sur l'interrupteur de codage **1**
5. Activer la touche de basculement de la télécommande (confirmation par la LED rouge clignotante)
6. Pousser DIP 1 vers le haut sur ON sur l'interrupteur de programmation **2**
7. Appuyer sur une touche quelconque de la télécommande et ensuite pousser DIP 1 vers le bas sur l'interrupteur de programmation.

**Remarque :** lorsque le codage a été effectué, l'interrupteur de codage **1** peut être déplacé pour que les codages choisis ne puissent être reconnus par un utilisateur non autorisé.

La pile doit être remplacée si le témoin lumineux (LED) ne s'allume plus lorsqu'une touche de commande est activée. Pile: 2 x 1,5 V Type AAA

Les piles usagées doivent être éliminées conformément à la législation en vigueur.

