




## 1: GF0020 Touches de commande




## 2: Programmation du code radio:




## 3: Programmation du récepteur avec la télécommande murale:




## 4: Programmation des temps de commutation (ouverture):




## 5: Programmation des temps de commutation (fermeture)




## 6: Programmation spéciale weekend:



## 7: Passage à l'heure d'hiver:



## 8: Passage à l'heure d'été:



## 9: Suppression de toutes les programmations horaires:

