


Interrupteur de réglage

M56K144 avec Hirschmann STAK3 (D)

M56F150 avec Hirschmann STAK3 (CH)

M56F151 avec bornes de service (D)

Instructions de réglage



Déclaration de conformité

Nous déclarons que ce produit satisfait aux exigences essentielles de directive 2004/108/CE. Il peut être utilisé dans tous les Etats membres de l'Union Européenne tout comme en Suisse sans enregistrement préalable. La déclaration de conformité de ce produit peut être consultée sur notre site : www.geiger-antriebstechnik.de.

FR

Recyclage

Recyclage des matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage sont des matières premières et donc réutilisables.

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, veuillez adopter les méthodes de collecte sélective conformément aux prescriptions en vigueur dans votre pays.

Recyclage des appareils électriques et électroniques

Ni les appareils électroniques ni les batteries ne doivent être jetés avec les ordures ménagères. Informez vous sur les systèmes de recyclage ou de mise au rebut prévus par les règlements en vigueur dans votre pays.

Pour toutes questions techniques veuillez nous contacter au: +49 (0) 7142 938-300.

Interrupteur de réglage ...

...pour les moteurs pour stores vénitiens, les moteurs MODULARline Easy (GR45..E01), SOLIDline Easy (GU45..E01), SoftPlus/SoftZero/SoftPlus-DG (GU45..E02), SoftReverse (GU45..E06) et SoftLock (GU45..E07).


Raccordement de l'interrupteur de réglage

Les réglages s'effectuent au moyen de l'interrupteur de réglage M56K144/M56F150/M56F151. En cas de besoin, utiliser le câble d'adaptation avec les bornes de service M56B265.




Les travaux avec les bornes de service ne doivent être effectués que par des spécialistes.

Raccordement avec l'interrupteur de réglage M56K144/M56F150 (en cas de besoin avec le câble d'adaptation M56B265)



Raccordement avec l'interrupteur de réglage M56F151 avec les bornes de service



CONSIGNES DE SÉCURITÉ : Ce câble de réglage est protégé contre tout dommage par un fusible du type T 1,6 A 250V. Ce fusible ne doit être remplacé que par un fusible de même type. L'utilisation d'autres types de fusibles pourrait endommager le câble. Débranchez le dispositif avant d'ouvrir le boîtier. Le dispositif ne peut être ouvert que par un électricien qualifié.

FR Les moteurs GJ56..e, GEIGER MODULARline et SOLIDline



Remarque : veuillez vous référer aux manuels d'utilisation des moteurs respectifs pour procéder au réglage des fins de course ou au changement des niveaux de puissance.

**Pour toutes questions techniques veuillez nous contacter au :
+49 (0) 7142 938 333.**

GEIGER
ANTRIEBSTECHNIK

Gerhard Geiger GmbH & Co. KG
Schleifmühle 6 | D-74321 Bietigheim-Bissingen
T +49 (0) 7142 9380 | F +49 (0) 7142 938 230
info@geiger.de | www.geiger.de

